

# UPOZORNĚNÍ

EVOLVE X2 | G6 Ultra

## VODOTĚSNOST 3ATM



Děkujeme za zakoupení hodinek, které jsou navrženy pro každodenní radost z pohybu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete toto upozornění, abyste předešli jejich možnému poškození.

**Vodotěsnost 3 ATM (30 m)** označuje odolnost hodinek vůči tlaku vody v laboratorních podmínkách, nikoliv skutečnou hloubku ponoru. Testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit. Hodinky jsou konstruovány **pro běžný krátkodobý kontakt s vodou**, nikoliv pro dlouhodobé ponoření, působení tlaku vody, prudké změny teploty nebo mechanické namáhání ve vodě.

Hodinky s vodotěsností 3 ATM jsou vhodné pro každodenní používání a zvládnou běžný kontakt s vlhkostí, například při mytí rukou, dešti, pocení během sportovních aktivit nebo náhodném postříkání vodou. Poskytují ochranu při běžném nošení, kdy nedochází k ponoření hodinek pod vodní hladinu nebo jejich dlouhodobému vystavení vodě.

Hodinky naopak nejsou určeny pro plavání, potápění, sprchování ani jiné aktivity spojené s delším kontaktem s vodou nebo vyšším tlakem vody. Nevhodné je také používání v sauně, horké vodě nebo parním prostředí, které může negativně ovlivnit těsnění a snížit odolnost hodinek vůči vodě.

## Funkce „Automatické vypouštění“ – pro model **EVOLVE X2 Ultra**

V případě kontaktu hodinek s vodou a jejich **úplnému ponoření**, je **NEZBYTNĚ NUTNĚ neprodleně aktivovat** funkci „Automatické vypouštění“. Hodinky pomocí jemných vibrací odstraní zbytkovou vodu z mikrofonu a reproduktoru. V opačném případě hrozí poškození zařízení v důsledku vniknutí tekutiny do mikrofonu, reproduktoru nebo dalších částí hodinek.

Funkci „**Automatického vypouštění**“ spustíte tak, že stisknutím bočního tlačítka hodinek aktivujete úvodní displej. Poté přejeďte prstem z horní části displeje směrem dolů a otevřete rozhraní rychlého nastavení. Z dostupných možností vyberte ikonu „**kapky vody**“ (obrázek 1). Následně hodinky automaticky spustí režim vypouštění vody (obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

U hodinek je **důrazně ZAKÁZÁNO**:

- 1) používat hodinky **v sauně, parní sauně** a obdobném zařízeních. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství, a tudíž není zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje do kapalného skupenství.
- 2) Vystavovat hodinky **působení vody s teplotou nad 45°C**
- 3) ovládat hodinky při ponoření do vody. Je důrazně zakázáno **mačkat boční ovládací tlačítko / tlačítka** ve chvíli, kdy jsou hodinky **ponořené do vody**. V případě, že na hodinky působí tlak, hrozí při stisknutí bočních ovládacích tlačítek vniknutí tekutiny do hodinek, která následně způsobí oxidaci a poškození.

Mějte na paměti, že výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním hodinek.