

# DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

EVOLVE X9 | X10 | A7 | G9 Ultra

## VODOTĚSNOST 5ATM



Děkujeme za zakoupení hodinek **EVOLVE**, které jsou navrženy pro každodenní radost z pohybu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete toto upozornění, abyste předešli jejich možnému poškození.

**Vodotěsnost 5 ATM (50 m)** označuje odolnost hodinek vůči tlaku vody v laboratorních podmínkách, **nikoliv hloubku ponoru**. Testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit. Hodinky jsou konstruovány pro kontakt s vodou při běžných aktivitách, nikoliv pro dlouhodobé působení **vysokého tlaku, prudké změny teploty nebo mechanické namáhání ve vodě**.

Hodinky s vodotěsností 5 ATM jsou vhodné pro každodenní kontakt s vodou, jako je mytí rukou, déšť, sprchování (vlažná voda) a **rekreační plavání v bazénu nebo moři**. Bez problémů zvládnou běžné použití při sportu i volnočasových aktivitách, kde nedochází k výraznému tlakovému zatížení.

Naopak **nejsou určeny pro potápění** ani jiné aktivity spojené s vyšším tlakem vody, jako jsou skoky do vody, vodní lyžování nebo wakeboarding. Nevhodné je také používání v sauně, horké vodě nebo parním prostředí, které může negativně ovlivnit těsnění a snížit odolnost hodinek vůči vodě.

## Funkce „Automatické vypouštění“

V případě kontaktu hodinek s vodou a jejich **úplném ponoření**, zejména během plavání, koupání, sprchování nebo jiných vodních aktivitách, je **NEZBYTNĚ NUTNÉ** po ukončení aktivity **neprodleně aktivovat** funkci „Automatické vypouštění“. Hodinky pomocí jemných vibrací odstraní zbytkovou vodu z mikrofonu a reproduktoru. V opačném případě hrozí poškození zařízení v důsledku vniknutí tekutiny do mikrofonu, reproduktoru nebo dalších částí hodinek.

Funkci „**Automatického vypouštění**“ spustíte tak, že stisknutím bočního tlačítka hodinek aktivujete úvodní displej. Poté přejeďte prstem z horní části displeje směrem dolů a otevřete rozhraní rychlého nastavení. Z dostupných možností vyberte ikonu „**kapky vody**“ (obrázek 1). Následně hodinky automaticky spustí režim vypouštění vody (obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

U hodinek je **důrazně ZAKÁZÁNO**:

- 1) používat hodinky **v sauně, parní sauně** a obdobném zařízeních. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství, a tudíž není zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje do kapalného skupenství.
- 2) používat hodinky při **koupání v teplé vodě** s teplotou nad **40°C**
- 3) ovládat hodinky při ponoření do vody. Je důrazně zakázáno **mačkat boční ovládací tlačítko / tlačítka** ve chvíli, kdy jsou hodinky **ponořené do vody**. V případě, že na hodinky působí tlak, hrozí při stisknutí bočních ovládacích tlačítek vniknutí tekutiny do hodinek, která následně způsobí oxidaci a poškození.

Mějte na paměti, že výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním hodinek.