

Uživatelský manuál

WiFi bateriová kamera

ANRAN Q04-50M



Email: support@anran-cctv.com

Phone number: 44-20 8610 1559 (UK)

Company address: 14161 post-st, Corona, CA, 92880, United States

Obsah uživatelského manuálu

Popis produktu ANRAN Q4-J40W

Strana 3

Obsah balení

Strana 4

Stažení a nastavení aplikace ANRAN

Strana 4

Montáž a upevnění kamery

Strana 5

Registrace účtu v mobilní aplikaci

Strana 6

Nastavení WiFi propojení

Strana 7

Spárování kamery s aplikací ANRAN

Strana 8

Nastavení detekce pohybu a nahrávání

Strana 10

Přehrávání a stažení uloženého záznamu

Strana 11

Popis rozhraní aplikace ANRAN

Strana 12

Popis produktu



UPOZORNĚNÍ: Vložte Micro SD kartu do slotu na kameře tak, jak je vyobrazeno na obrázku. Micro SD kartu je třeba do kamery vložit před jejím zapnutím. V opačném případě nebude Micro SD karta načtena.

Obsah balení

- 1x Solární IP WiFi kamera ANRAN Q4-J40W
- 1x Nástěnný držák kamery
- 1x Upevňovací materiál
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Samolepka pro snadné vrtání otvorů držáku
- 1x Samolepka upozornění na monitorovaný prostor



Instalace aplikace a registrace účtu

- stáhněte si aplikaci ANRAN

Aplikaci je možné stáhnout z:

- Google play
- App Store
- Pomocí QR kódu níže



Při prvním použití této aplikace prosím povolte následující 2 oprávnění.

1. Povolte aplikaci „ANRAN“ přístup k mobilním datům a bezdrátové síti LAN, jinak nebude možné přidat IP kameru.
2. Povolte aplikaci „ANRAN“ přijímat zprávy, jinak mobilní telefon nebude přijímat spuštěné alarmy.

Registrování

Noví uživatelé se musí zaregistrovat e-mailem, kliknout na „registrovat“ a postupovat podle pokynů k dokončení registrace účtu, poté se přihlásit.

Přidání kamery do aplikace

Tip: Před zapnutím vložte micro SD kartu, jinak nebude SD karta detekována.

Pro zapnutí kamery podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 5 sekund. Pomalu blikající červená kontrolka znamená, že kamera byla úspěšně spuštěna.

Připojení kamery

Umístěte fotoaparát a chytrý telefon ve vzdálenosti 30 až 100 cm od routeru, abyste mohli nastavit Wi-Fi


Spárování kamery s aplikací v chytrém telefonu

1. Otevřete aplikaci ANRAN a přihlaste se do vytvořeného účtu.
2. V pravém horním rohu klikněte na znaménko „+“ pro přidání kamery do aplikace (obrázek 2).
3. Pomocí telefonu naskenujte QR kód, který je umístěn na těle kamery (obrázek 3).
4. Zapněte kameru. Přidržením tlačítka napájení zařízení spustíte (obrázek 4).


Po zaznění signálu klikněte na „Zadejte konfiguraci“ (obrázek 5).

Tipy a upozornění: pokud by k načtení kamery nedošlo, restartujte kameru a opakujte kroky 1-3 znovu.


5. Vyberte WiFi síť, ke které chcete připojit kameru. Zadejte heslo vybrané WiFi sítě a zvolte „Další“ (obrázek 6).



obrázek 1




obrázek 2




obrázek 3




obrázek 4




obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7



obrázek 8


6. Nyní dojde k automatické konfiguraci kamery a jejímu připojení k WiFi síti (obrázek 7).

7. Párování kamery s mobilní aplikací je ukončeno (obrázek 8)

Montáž a upevnění kamery

Výběr správné výšky a lokality

Umístěte kameru do výšky přibližně 3-4 metry nad zem. V této výšce je zajištěn nejlepší úhel pro snímání pohybu pohybového čidla. Umístěte kameru ideálně tak, aby nebyla přímo proti slunečnímu světlu. Zajistíte tak lepší obraz záznamu.



Otestujte kvalitu WiFi signálu na místě instalace kamery

Použijte mobilní telefon pro zkoušku kvality signálu v místě instalace kamery.

Ve svém telefonu otevřete seznam dostupných WiFi sítí, vyhledejte WiFi síť, ke které chcete v místě instalace připojit kameru a ujistěte se, že je signál dostatečně silný.

Pokud není signál dostatečný, zvolte jiné místo umístění kamery, nebo použijte zařízení pro zesílení WiFi signálu.